## ピッとポーター GH-PIT2 取扱説明書

Ver.1.01

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

#### 同梱品

- ・ピッとポーターST 本体
- ・USB mini B ケーブル
- ·取扱説明書(本書)

### 



#### URL書き換え手順

本製品にURLを書き込むには、付属のUSB mini B ケーブルとWindows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit)に対応したパソコンが必要です。

■ パソコンに「CP2102ドライバ」をインストールします。

下記URLよりダウンロードしてください。

http://www.green-house.co.jp/searchdriver/driver/popdisplay/cp2102\_driver.zip

※インストール手順は、ダウンロードしたフォルダ内の「CP2102ドライバインストール方法.pdf」を参照してください。

※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。

2 パソコンに「URL書き換えツール」をインストールします。

①下記URLよりインストールフォルダ(install\_p2)をダウンロードし、フォルダ内の [setup.exe]をダブルクリックしてください。 http://www.green-house.co.jo/searchdriver/driver/popdisplay/install\_p2.zip

※弊社ホームページにあるサポート「ドライバダウンロード」からもダウンロードできます。

②下記画面が起動するので、「インストール」ボタンをクリックします。



3 本製品とパソコンを付属のUSB mini B ケーブルで接続します。

⇒本製品のLED(青色)が点滅します。



4 パソコンのデバイスマネージャーで、USB接続したCOMポートを確認します。




■ パソコンにインストールした「URL書き換えツール」を起動します。

⇒デスクトップ上に表示された[GH-UART アイコン]をダブルクリックします。 ※初回インストール時は自動でツールが起動します。



⑤ 手順4で確認したCOMポートを指定し、[START]ボタンをクリックします。

⇒[START]ボタンをクリックすると、[End]表示に切り替わります。




(本製品には2つのURLの設定ができます。URLを2つ設定する場合は下記をご確認ください。(本体側面のURL切り替えスライドスイッチで、送信するURLを切り替えることができます)

■URL1設定方法

書き換えたいURLを入力し、「SetURL」ボタンをクリックします。


⇒レスポンス欄に、URLの書き換えが成功すると「URL Set Success」が表示されます。
※ 設定可能なURLは、半角90文字までです。



#### ■URL2設定方法


#### 書き換えたいURLを入力し、「SetURL2」ボタンをクリックします。

⇒レスポンス欄に、URLの書き換えが成功すると「URL Set Success が表示されます。 ※ 設定可能なURI は、半角90文字までです。




# ,設定したURLは、[GetURL]ボタンまたは[GetURL2]ボタンをクリックして 確認することができます。

「GetURL]ボタンをクリックすると、設定済みの1つ目のURL(SetURLで設定したURL)が受 信データ欄に表示されます。また、「GetURL2」ボタンをクリックすると、設定済みの2つ目の URL(SetURL2で設定したURL)が受信データ欄に表示されます。



#### 使用方法【単体使用】

- 本製品のDC INジャックに専用ACアダプタを接続します。
  - ※ 付属のUSB mini Bケーブルによる給電でのURL送信動作は保証しておりません。



- □ LED(青)が点滅回転したら、FeliCa対応携帯電話を本製品にかざします。
- ⇒ FeliCa対応携帯雷話のFeliCaプラットフォームマーク の面を本製品に向けてかざしてください。
- ⇒ 本製品かざし面と携帯電話との距離は、1cm以内をキ ープレてください。
- ⇒ URL切り替えスライドスイッチを操作することにより、 送信するURL(2種類)の切り替えができます。 ※URLを切り替えるためには、あらかじめ2種類のURL を設定しておく必要があります。
- ⇒ 本製品の近くに金属または雷磁波を発生させるものが あると、干渉により無線通信に失敗することがあります。

URL切り替え

FeliCaマーク

スライドスイッチ


- ③本製品から携帯電話にURLが送信され通信が成功すると、携帯電話側で受信したURLが表示されます。
  - ⇒ 通信成功時は、本製品のLED(青色)が高速点滅し、ブザーが鳴ります。
- 4 携帯電話を操作し、表示されたURLサイトにアクセスします。
- ※ 携帯電話の機種ごとに操作方法が異なるため、操作方法は携帯電話の取扱説明書をご確認 ください。

#### GH-EP7RAW(別売り)の接続方法

■ 本製品のDC INジャックにACアダブタを接続します。また、本製品のDC OUT ジャックとGH-EP7RAW(別売り)のDC INジャックを、固定金具(別売り)に付属している電源中継ケーブルで接続します。

GH-EP7RAW

※GH-FP7RAWは本製品より給電されます。



	製品任団	ı
給電方法	ACアダプタ(5V 2A)	1
通信距離	0~10mm	1
ユーザーインターフェース	スライドスイッチ(URL切り替え用)	1
	USB-miniBインターフェース(USB2.0対応)	]
LED表示	青色LED点滅(動作中)	]
スピーカー	動作確認用小型スピーカー内蔵	1
動作温度範囲	0 ~ +40℃	1
保管温度範囲	-10 ~ +45℃	l
動作湿度範囲	10 ~ 80% (結露なきこと)	1
外形寸法	W45×D21×H120(mm)	1
重量	60g	1

### 安全に正しくお使いいただくために

#### ▲ 警告

▲ 注意 F記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがありま

いときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管 るときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてくださし

が発生する場合があります。●表示するホームページによって発生した直接 または、関接的な損害については、酸料では一切の責任を負いかわます。

#### ■1年間保証書

品名	ピッとボーターST	で購入店、ご購入日	販売店様へ
型番	GH-PIT2	(販売店様捺印)	A de la contraction de la cont
保証期間	ご購入日から1年間	(90000000000000000000000000000000000000	お客様へお
お客様ご氏名			年月日、貴番号をご記
			りますよう

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落電のお

nがある場合、触れないでください。<br />
●異物や液体を付着させた ハでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解

源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふん

お客様へお渡しの際には、ご購入 年月日、貴店名、ご住所、お電話 番号をご記入の上、ご捺印くださ

りますよう、お願いいたします。

10:00~12:00/13:00~17:00 (十日祝日をのぞく弊社営業F

#### GH-PIT2 L000/1143

#### ■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入 ●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は 年月日から記憶」、た保証期職内に限ります。●保証期職中に取扱説明書、バッ クニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修 ケーシ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無情終理いたします。 は行っておりません。2 記録媒体内データは、一切の疾証をいたしかねます ●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の洗失、記憶線体内データの 3本製品と一緒にお送りいだだいたものよ返却いたしかわますので、お答 接来、関連推議の必須・機能与に対して弊社が責任を含うものではありませ がご購入機(取り付けた際は、機能等は取りたい)であるというというという は、関連推議の必須・機能与に対して弊社が責任を含うものではありませ がご購入機(取り付けた際は、機能等は取り付していう込法りください。人 へ、● 保証期間内であっても、火の場合は保証の対象外となります。」保証書 版述により製品が提出して場合、押むは兼任を負いがはますので、解記しは がない場合。2年週間に「週末人日日、日本人日による記入提出がない場合。 十分に注意し、速度が記して過去して目の上で記しているで記述等等 がある。 「他の場合に表現では、「他の場合になる」では、「他の場合になっています。 「他の場合になっています。 「他の場合になっています。」 「他の場合になっています。 「他の場合になっています。」 「他の場合になっています。 「他の場合になっています。」 「他の場合になっています。 「他の場合になっています。」 「他ののはなっています。」 「他ののはなっています。」 「他ののではなっています。」 「他のではなっています。」 「他のではなっ ☆ 7.当年、少化の場合、8.計線媒体内データ損失の場合、9.本製品が組み込またしかにます。1 修理用部材が関連できない場合、2.分解、改造が行われて「 nた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有 る場合。3.原型をとどめない指傷等、修理による回復が困難な場合。●ご購7 対です。The warranty is valid only in JAPAN ●本保証書により、お客様のは、年日日、ご職入店の記入接近が沈し場合はご購入店へご相談ください。● 律 Fの権利を制限するものではありません。

保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

#### 故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

グリーンハウス テクニカルサポート 03-5421-0580

	03-5421-2266 (24時間受付)
	150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 5
ムページ	http://www.green-house.co.jp
	- トダイヤルへお電話いただくか、弊社ホー ムページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXで
合わせください。弊社ホームページにある	5サポート「各種お問い合わせ   からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。 : お問い合:

せい前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。デクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告だしに変更する場合があります。

本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。

本製品は、日本国外では使用できません。

サポート窓口 テクニカルサポートダイヤル

・本製品は、日本国外では使用できません。 ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。 |※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご

本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。